

## S.液晶パネル関係 / LCD PANEL

Ref. No.	Code	Q'ty	品名	Part Name
2	SB7245001	1	パネルプログラマハーネス	PANEL PROGRAMMER HARNESS
3	SB6472001	1	メインキーハーネス	MN-KEY HARNESS
4	SB6525001	1	プログラマキーキバンクミ	PROGRAMMER KEY PCB ASSY
5	SB6538101	1	アースプレート	EARTH PLATE
6	SB6539001	1	キーボード	KEYBOARD
7	SB6540001	1	カーソルキー	CURSOR KEY
8	SB6541001	3	プッシュキー	PUSH KEY
9	SB6542101	1	リアカバークミ	REAR COVER ASSY
10	SB6545001	1	サイドカバーSD	SIDE CAVER SD
11	SB6546001	1	サイドカバーUSB	SIDE CAVER USB
12	SB6551101	1	リアカバーフタ	REAR COVER CAP
13	SB6552001	1	リアスタンド	REAR STAND
14	085310816	5	バインドBタイト3X8	TAPTITE BIND B M3X8
15	085311016	3	バインドBタイト3X10	TAPTITE BIND B M3X10
16	SB6556001	1	ペンクミ	PEN ASSY
19	085311016	3	バインドBタイト3X10	TAPTITE BIND B M3X10
			<一般輸出向け(ロゴ無し)>	<For General export (W/O LOGO)>
1+	SB9299001	1	プログラマメインキバンクミ	PROGRAMMER MAIN PCB ASSY
17+	SB6532001	1	フロントカバークミ	FRONT COVER ASSY
18+	SB9297001	1	パネルプログラマクミ	PANEL PROGRAMMER ASSY
			<一般輸出向け>	<For General export>
1+	SB9299001	1	プログラマメインキバンクミ	PROGRAMMER MAIN PCB ASSY
17+	SB6532002	1	フロントカバークミ	FRONT COVER ASSY
18+	SB9297002	1	パネルプログラマクミ	PANEL PROGRAMMER ASSY
			<欧州向け>	<For Europe>
1+	SB9154001	1	プログラマメインキバンクミ	PROGRAMMER MAIN PCB ASSY
17+	SB6532003	1	フロントカバークミ	FRONT COVER ASSY
18+	SB9297003	1	パネルプログラマクミ	PANEL PROGRAMMER ASSY